



Montageschritte

1. Fundamente ausheben
2. Seitenteile mit Vorderfüßen einsetzen
3. Rückwand mit Seitenteilen Verbinden
4. Querleiste an Vorderseite oben befestigen
5. Box ausrichten und am Boden fixieren (Betonieren, Andübeln)
6. Montage der Türen und Oberdeckel

- Schrauben**
- 24 Stk. 3,5x16mm Befestigung der Scharniere
 - 2 Stk. 5,0x50mm Befestigung des Querriegels
 - 8 Stk. 4,0x30mm Befestigung Winkel zur Bodenartierung
 - 4 Stk. Winkel
 - 6 Stk. 4,0x30mm Befestigung Rückwand - Seitenteil
 - 2 Stk. 4,0x25mm mit U-Scheibe zur Kettenbefestigung
 - 2 Stk. Magnete inkl. Befestigungsmaterial
- (S-Ausführung: kurze Schloßschrauben Befestigung Seitenteil - Rückwand
lange Schloßschrauben Befestigung Querlatte - Seitenteil)

		Maßstab 1:20	Gewicht
		Werkstoff Kunststoff weiß	
	Datum	Name	
Bearb.	26.02.2010	Hanke	
Gepr.			
Norm			
		1	
		Blatt 1	
Urspr.:	Ers. für:	Ers. durch:	

TB240 Ansicht